

## **Mini digitális ékszermérleg, 200g/0.01g - MS-575 használati útmutató**

1. Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e vagy sem. (Használat előtt vegye le az elemtartó fedelet.)
2. Hajtsa fel a fedelet, nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, és várjon 3 másodpercet, amíg az LCD-n 0 jelenik meg, majd kezdje el a mérést. Nyomja meg a „M” gombot a súlyozási platform kiválasztásához, és olvassa le az adatokat, amíg az LCD stabilizálódik.
3. A bruttó súly levonásához helyezze az üres edényt a mérőfelületre, amíg az LCD stabilizálódik, nyomja meg a "T" gombot a nullára való visszatéréshez.
4. A cikk darabszámának megszámlálásához helyezze a cikket a súlyozási platformra vagy üres konténerre, nyomja meg és tartsa lenyomva a "P" gombot a számolás megkezdéséhez. Nyomja meg az "M" gombot a számérték kiválasztásához (pl. 50db), nyomja meg ismét a "P" gombot a mennyiség megerősítéséhez, vegye ki a cikket a számolás megkezdéséhez.

### Gombok jelentése:

- Bekapcsoló gomb
- M: egységek: g-gramm, ct-karát, uncia, dwt  
Megjegyzések 1g=5 ct=0,035274 oz=0,643 dwt
- T: tara funkció - a súlylevonás/nullára való visszaállítás
- P: Darabszámláláshoz – db

### Súlykorrekció:

Nyomja meg a skálát nullára állítva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "M" gombot, amikor az LCD-n a CAL látható, nyomja meg ismét az "M" gombot. Ezután villog a korrigált súlyérték (pl. 100,00) A standard súlyokat mutatott a középső platformon. Egy idő után az LCD-n a PASS felirat látható, a korrekció sikeresen befejeződött.

### Megjegyzés:

1. A használathoz helyezze a mérleget síkfelületre.
2. Kérjük, azonnal cserélje ki az elemet, ha az LCD-n az alacsony feszültség "LO" jelzése látható.
3. Kérjük, vegye le a fedelet a nagyobb méretű cikk súlyozása előtt.