

Royalty Line botmixer habverővel és aprítóval

Fontos utasítások:

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat.

1. Ez a termék csak a minősítési címkén feltüntetett névleges információi szerint használható.
2. Győződjön meg arról, hogy az országos feszültségellátás megfelel a névleges címke információinak.
3. Az aljzatot úgy kell kialakítani, hogy a mellékelt dugó beleférjen.
4. Ez a termék csak beltéri használatra készült, kültéri használatra nem alkalmas.
5. Ügyeljen arra, hogy a terméket ne tegye ki túlzott szennyeződésnek és nedvességnek.
6. A termék bármely más, a leírtak kivételével történő üzemeltetése veszélyekhez vezethet, például rövidzárlathoz, tűzhez vagy egyéb veszélyekhez. Ezen a terméken semmilyen módon nem szabad módosítani, és a házat sem szabad kinyitni, különben a termék már nem felel meg a biztonsági osztályának.
7. Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a csatlakozódugót nedves kézzel.
8. Soha ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva. Mindig magát a dugót húzza ki.
9. A telepítés/tisztítás során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
10. Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hagyja, hogy a termék lehűljön:
 - mielőtt elrakná a készüléket,
 - tisztítás vagy karbantartás előtt,
 - használat után,
 - ha hosszabb ideig nem fogja használni.
11. Tisztítsa meg magát a terméket egy enyhén nedves ruhával.
12. Soha ne cserélje ki saját maga a sérült tápkábelt.
13. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
14. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
15. A készüléket nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
16. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
17. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá semmilyen alkatrészhez.
18. A termék biztonságos üzemeltetése már nem lehetséges, ha:
 - a termék vagy a tápkábel bármilyen módon sérült,
 - a termék már nem működik,
 - hosszabb, kedvezőtlen körülmények közötti tárolás után.

19. Soha ne merítse a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
20. A készüléket mindig biztonságos, száraz, vízszintes felületen használja.

Speciális jellemzők:

1. Kapcsolja ki/húzza ki a készüléket, mielőtt tartozékokat cserél, vagy használat közben mozgó alkatrészekhez nyúlna.
2. Soha ne érintse meg a késeket, amíg a gép csatlakoztatva van.
3. Ujjait, haját, ruházatát és edényeit tartsa távol a mozgó alkatrészekről.
4. Soha ne keverjen forró olajat vagy zsírt.
5. Soha ne használjon az eredeti tartozékoktól eltérő tartozékot.
6. Egyszerre ne működtesse a botmixert 1 percnél tovább, a következő használatához hagyjon néhány percet pihenni, mert túlmelegszik.

Aprító:

1. Óvatosan kell kezelni a vágópengét, különösen a penge eltávolításakor, az edény ürítésekor és tisztítás közben ne érintse meg az éles pengéket.
2. A tároló kiürítése előtt távolítsa el az aprítókést.
3. Soha ne távolítsa el a fedelet, amíg a gép teljesen le nem áll.

Alkatrészek:

- A. Sebesség gombok
- B. Fogantyú
- C. Turmix
- D. Aprító fedél
- E. Aprító penge
- F. Tál
- G. Habverőfej
- H. Habverő nyél

Botmixer használata:

1. Forgassa a turmixgépet az egységre az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg az nem rögzül.
2. Csatlakoztassa a készüléket.
3. A túlfolyás elkerülése érdekében a tál legfeljebb 2/3-ig lehet megtöltve.
4. Mindig a botmixerrel keverje össze az összetevőket vízzel vagy más folyadékkal.
5. A botmixerrel kemény ételeket ne keverjen össze, mint például kávébab, jégkocka, cukor, gabonafélék, csokoládé stb.
6. Egyszerre ne működtesse a botmixert 1 percnél tovább, a következő használatához hagyjon néhány percet pihenni.
7. Amikor kiveszi a botot a motoregységből, győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból.
8. Pengéje éles, óvatosan bánjon vele, nehogy megsérüljön.

Habverő használata:

1. Forgassa a habverőt a motoregységre az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg az nem rögzül.
2. Csatlakoztassa a készüléket.
3. Használat után ne nyomja meg a kapcsolót, hogy elkerülje, hogy a folyékony összetevők kifröccsenjenek, és bepiszkolódjanak a ruhák vagy az asztal.
4. Egyszerre ne működtesse a botmixert 1 percnél tovább, a következő használathoz hagyjon néhány percet pihenni.
5. Használat vagy tisztítás után mindig húzza ki a konnektorból.

Aprító használata:

1. Kérjük, helyezze a pengét az aprító tál középső tűjére.
2. Töltse az aprító tálba az ételt, például húst, sajtot, hagymát, fűszernövényeket, fokhagymát, sárgarépát, mandulát, aszalt szilvát stb.
3. Helyezze vissza az aprító fedelét.
4. Helyezze rá a motoregységet a fedelére, és dugja be.
5. Nyomja meg a kapcsolót a gép működtetéséhez. A feldolgozás során tartsa az egyik kezével a motoregységet, a másikkal pedig az aprító tálát.
6. Használat után húzza ki a konnektorból, vegye le a motoregységet az aprító fedeléről, majd vegye le a aprító fedelét.
7. Óvatosan vegye ki a pengét. Óvatosan kezelje a pengét, mert éles.
8. Vegye ki a feldolgozott élelmiszert az aprító tálból.

Tisztítása:

1. Húzza ki a készüléket.
2. Tisztítsa meg a készülék testét nedves ruhával. Ne merítse a motoregységet semmilyen folyadékba.
3. Az aprítót ki lehet öblíteni a csap alatt, de ne merítse vízbe.
4. Használat után azonnal tisztítsa meg a késeket és a tartozékokat, és kerülje el a baktériumok elszaporodását.
5. Vigyázzon a pengékre, mert túl élesek!