

Akkumulátoros szegélynyíró/fűkasza teleszkópos nyéllel, két akkumulátorral 24 V

Biztonsági intézkedések:

1. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2. NE használja a terméket addig amíg nem bizonyosodik meg róla, hogy senki más nincs a kaszási területen.
3. Amennyiben sok kő van a talajon nem ajánlott a használata balesetmegelőzés és a készülék meghibásodásának megakadályozása miatt.
4. Használat előtt gondosan ellenőrizze a berendezést. Ha azt tapasztalja, hogy a berendezés sérült vagy elhasználódott, először cserélje ki a pótalkatrészeket, majd utána használja a berendezést.
5. Használat közben ne viseljen bő ruhát. Illetve a haj, a kéz és a láb távol legyen a készülék működő részétől.
6. Tilos a berendezést esős napoknak vagy párás helyeknek kitenni, hogy elkerüljük a víz bejutását az akkumulátorokba és a motorokba, hogy kárt okozzanak.
7. Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt más műveleteket végezne a berendezésen.

Működési irányelvek:

1. A nyél végén nyomja le a gombot a teleszkópos rúd hosszának beállításához.
2. Burkolat beépítése.
3. A motorház fejének szögbeállítása: nyomja meg a kör alakú oldalsó gombot a burkolat szögének beállításához.
4. A penge beszerelése: a penge rögzítésére szolgáló nyílás a fűnyíró alsó részén található, a penge behelyezése a nyílásba, a csavar lyuk beigazítása és a nyílásba való csavarás.

Töltési idő: minimum 6-8 óra

Anyaga: alumíniumcső, ABS műanyag

Alapjárat fordulatszám: 18000 ford./perc

Akkumulátor: 24 voltos lítium