

Haj és szakállvágó gép használati útmutató

A használati útmutató a haj- és szakállvágó- hoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról. A haj- és szakállvágó használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a haj- és szakállvágó károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használatához. Amennyiben a haj- és szakállvágót továbbadja másoknak, feltétlenül mellékelje ezt a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A haj- és szakállvágót kizárólag száraz, emberi haj és szőr vágására tervezték. A haj- és szakállvágó csak magánhasználatra szolgál, üzleti/kereskedelmi célokra nem alkalmas. Csak beltéren használható. A haj- és szakállvágó nem alkalmas mesterséges haj vagy állatszőr vágására. A haj- és szakállvágót kizárólag a használati útmutató- nak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi károkhoz vezethet. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye! A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet. – Csak jól hozzáférhető hálózati aljzatra csatlakoztassa a dugót, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról. – Ha sérülést vagy meghibásodást észlel a haj- és szakállvágón, a hálózati tápegységen vagy a tápkábelen, ne használja tovább őket. – Ha a haj- és szakállvágó tápkábele megsérült, a veszélymegelőzés érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy egy hasonló képzettségű személlyel. – Csak a mellékelt hálózati tápegységgel használja a haj- és szakállvágót. A haj- és szakállvágót, a hálózati tápegységet, illetve a tápkábelt tartsa távol a víztől, más folyadékoktól, nedvességtől, nyílt lángtól és forró felületektől. – Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz. – A hálózati csatlakozó dugaljából való kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja. Ne a tápkábelnél fogva húzza ki. – A készüléket ne szállítsa a tápkábelnél fogva. – Csak akkor dugja a hálózati csatlakozót a konnektorba, ha már csatlakoztatta a haj- és szakállvágóhoz a csatlakozódugót. – Úgy fektesse le a tápkábelt, hogy ne essenek el benne. – A tápkábelt ne törje meg és ne rakja éles szélre. – Ne tekerje a kábelt a haj- és szakállvágó vagy a hálózati tápegység köré. – Úgy tárolja a haj- és szakállvágót, hogy az ne essen vízbe. – Soha ne nyúljon a haj- és szakállvágó után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Akadályozza meg, hogy gyermekek bármit is a haj- és szakállvágó nyílásaiba dugjanak. – Kapcsolja ki a haj- és szakállvágót, és húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból: • minden egyes használat után, • minden töltési folyamatot követően, • ha üzemzavar lép fel, • mielőtt csatlakoztatja a tápkábellel a töltőállomást, • mielőtt a haj- és szakállvágót, illetve a töltőállomást tisztítaná, valamint • vihar esetén.

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és robbanásveszély! Az akkumulátor szakszerűtlen használata fokozott robbanás- és tűzveszéllyel jár. – Óvja az akkumulátort a mechanikus hatásoktól. – Ne tegye ki az akkumulátort magas hő- mérsékletnek, például napfénynek, tűznek és más hasonló hatásnak. A környezeti hőmérséklet 5 és 35 °C közé essen.

FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre). A haj- és szakállvágót 8 év feletti gyermekek, valamint a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak a haj- és szakállvágó biztonságos használatára vonatkozóan, és az abban rejlő esetleges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a haj- és szakállvágóval. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet. – A haj- és szakállvágót, a hálózati tápegységet és a tápkábelt tartsa távol a 8 éves kor alatti gyermekektől. – Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a haj- és szakállvágót. – Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. Azt lenyelve megfulladhatnak. – Apró alkatrészek és éles tartozékok találhatók a csomagban. Ne engedje, hogy a gyermekek ezekkel játsszanak. Azokat lenyelve megsérülhetnek vagy megfulladhatnak.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! A haj- és szakállvágó rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet. – Ne használja a haj- és szakállvágót nyílt seb, vágott seb, napégés vagy hólyagok esetén.

Első használat

A haj- és szakállvágó, illetve a csomag tartalmának ellenőrzése **ÉRTESÍTÉS! Sérülésveszély!** Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, a haj- és szakállvágó, illetve a tartozékok könnyen megsérülhetnek. – A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

A hajvágó feltöltése **ÉRTESÍTÉS! Sérülésveszély!** Az akkumulátor kapacitása műszaki okokból kifolyólag a hosszabb tárolási idő során fokozatosan csökken. – Kerülje a hosszabb tárolási időt és azzal kapcsolatos töltési és merülési ciklusokkal járó megszakításokat. • Az első (vezeték nélküli) használat előtt a hajvágót körülbelül 1,5 órán keresztül töltsen. • Rendszeres használat esetén az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 1,5 órát vesz igénybe. • Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék üzemideje körülbelül 60 perc. Ha a haj- és szakállvágót a fürdőszobában használja, a használatot követően húzza ki a hálózati csatlakozót. A víz közelsége veszélyforrást jelent még akkor is, ha a haj- és szakállvágó ki van kapcsolva. – Az áramkörbe külön védelemként FI-relé (áramvédőkapcsoló) beépítését javasoljuk, melynek hibaárama ne legyen több 30 mA-nél. Kérje villanyszerelője tanácsát. A beszerelést kizárólag elektromos szakember végezheti el.

A haj, melyet levágni készül, legyen száraz. • A vágáshossz a vágási szögtől függően eltérhet. • Először a nagyobb vágáshosszal rendelkező hajvágó fésűvel kezdjen, és a vágás során fokozatosan térjen át az egyre kisebb vágáshosszra. A haj- és szakállvágót akkumulátorról vagy elektromos hálózatról is működtetheti. 1. Hálózatról való működtetés esetén győződjön meg róla, hogy a haj- és szakállvágót megfelelően kikapcsolta. Kapcsolja ki a haj- és szakállvágót, mielőtt ráhelyezi vagy kicseréli rajta a vágófejet. A vágófej levételekor az alábbi módon járjon el: 1. Tolja hátrafelé, a haj- és szakállvágótól távolodva a mutatóujjával a fejet (lásd I. ábra). 2. Az eltávolított vágófej visszahelyezéséhez illessze a fej alsó fülét a haj- és szakállvágó sínjébe. 3. Nyomja rá a fej felső részét a haj- és szakállvágóra, míg az hallhatóan be nem kattan a helyére. Tisztítsa meg minden egyes használat után a haj- és szakállvágót, illetve a használt tartozékokat. Ne használjon agresszív tisztítószer, fém vagy műanyag sörtéjű kefé, éles, fém tisztítóeszközt, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat.