

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az alábbi funkciógombok állnak rendelkezésre

SET - programozás

UP/DOWN – értékek kiválasztása programozáskor

Riasztás programozás (3 elérhető)

Óra üzemmódban nyomja meg kétszer a SET gombot, a kijelzőn A1 jelenik meg (3-szor A2, 4-szer A3). Nyomja meg a UP gombot a riasztás aktiválásához vagy deaktiválásához (-- A1 azt jelenti, hogy a riasztás le van tiltva, az ON A1 azt jelenti, hogy a riasztás aktív)

A riasztás programozás elindítható a SET gomb kétszeri megnyomásával óra üzemmódban. A1 jelenik meg a kijelzőn. Az ébresztési idő beállítási módba való belépéshez nyomja meg a SET gombot, és tartsa lenyomva hosszú ideig. Nyomja meg a DOWN vagy UP gombokat az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg a SET gombot, majd használja a DOWN vagy UP gombot az ébresztési perc beállításához. A SET gomb ismételt megnyomása menti a beállításokat. Az A2 és A3 riasztások hasonló módon programozhatók.

Kijelző beállítás

Óra módban nyomja meg a FEL gombot, és válassza ki a bemutató módot:

dP 1 - az óra felváltva mutatja az időt, dátumot és a szoba aktuális hőmérsékletét néhány másodpercenként

dP 2 - az óra csak a pontos időt jeleníti meg megszakítás nélkül a set gomb megnyomása után csak az aktuális dátumot vagy a kiválasztott ébresztést vagy az aktuális időt jeleníti meg megszakítás nélkül

dP 3 - az óra megszakítás nélkül folyamatosan mutatja az időt, csak a pontos időt, a set megnyomása után kijelzi a dátumot/hőmérsékletet, majd visszatér az idő megjelenítéséhez

Az ébresztés bármely gomb megnyomásával aktiválható.

Óra beállítás:

Óra programozás

Óra üzemmódban nyomja meg hosszan a SET gombot.

Válassza ki a 12 órás/24 órás kijelzési módot az UP vagy DOWN gombbal (12 órás módban a kijelző bal felső sarkban PM lehet).

Nyomja meg a SET gombot, és használja a UP vagy DOWN gombokat az aktuális óra beállításához.

Nyomja meg a SET gombot, és használja a UP vagy DOWN gombokat az aktuális perc beállításához.

Végül nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez.

Kijelző fényerejének beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a UP gombot az L1, L2, L3 kiválasztásához

Energiatakarékos mód kiválasztása:

Az óra kijelzése 30 másodpercig aktív, majd kikapcsol, és csak taps vagy koppintás után aktiválódik újra.

Az üzemmód aktiválásához nyomja meg a DOWN gombot óra üzemmódban.

Nyomja meg újra a DOWN gombot, és válassza ki az „oN Sd” (energiatakarékos mód engedélyezése) vagy „- Sd” (energiatakarékos mód letiltása) lehetőséget. A kijelző bekapcsol, ha riasztás indul.

Akkumulátor (ujjak) esetén a mentési program nem kapcsolható ki

°F/°C hőmérséklet kijelző egység kiválasztása:

A hőmérséklet-kijelző egység megváltoztatásához lépjen a hőmérséklet-kijelzőre, és tartsa lenyomva a DOWN gombot