

Automata hajgöndörítő - MS-350

Hosszan nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot, majd a gomb rövid megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérséklet kijelző folyamatosan villog, jelezve, hogy a kiválasztott hőmérsékletet még nem érte el a készülék; ha a villogás megszűnik, akkor elérte a választott hőmérsékletet.

Válassza szét vékonyabb tincsekre a haját, ügyelve arra, hogy egyszerre ne túl vastag tincseket helyezzen az eszközbe.

A készülék „üres” részén hagyja kilógni a hajtincs végét, majd nyomja meg a gombot, hogy a készülék fel tudja azt csavarni.

A hüvelykujja segítségével tartsa nyomva a készüléken található gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb gombot, amikor a haja jobb oldalát formázza.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot, amikor a haja bal oldalát formázza.

Figyelem! A készülék nem megfelelő használata esetén a haj összegabalyodhat. Ilyen esetben először kapcsolja ki a hajformázót és a fejétől távolodva, húzza le azt a hajról. Óvatosan húzza ki a haját a göndörítőből.

Automata hajgöndörítő - MS-350

Hosszan nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot, majd a gomb rövid megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérséklet kijelző folyamatosan villog, jelezve, hogy a kiválasztott hőmérsékletet még nem érte el a készülék; ha a villogás megszűnik, akkor elérte a választott hőmérsékletet.

Válassza szét vékonyabb tincsekre a haját, ügyelve arra, hogy egyszerre ne túl vastag tincseket helyezzen az eszközbe.

A készülék „üres” részén hagyja kilógni a hajtincs végét, majd nyomja meg a gombot, hogy a készülék fel tudja azt csavarni.

A hüvelykujja segítségével tartsa nyomva a készüléken található gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb gombot, amikor a haja jobb oldalát formázza.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot, amikor a haja bal oldalát formázza.

Figyelem! A készülék nem megfelelő használata esetén a haj összegabalyodhat. Ilyen esetben először kapcsolja ki a hajformázót és a fejétől távolodva, húzza le azt a hajról. Óvatosan húzza ki a haját a göndörítőből.