

# Luxus 9 motoros fűthető masszázsmatrac távvezérlővel

## **Távírányító használata:**

A masszázsmatrac egy könnyen kezelhető távirányítóval van ellátva, mellyel irányítani tudja a 9 masszírozófejet, amik a test 4 különböző pontjára hatnak ki.

1. Mind a 4 masszázszóna külön irányítható. Egy meghatározott zóna kiválasztása után aktiváláshoz csúsztassa a gombot a LO(alacsony)/HI(magas) helyzetbe.
2. Egyszerre akár több zónát is aktiválhat. A működő zóna mellett, mindig világít a LED jelzőfény.
3. Masszázsterületek:
  - 1. Shoulders/Nyak és váll
  - 2. Lumbar/Ágyék
  - 3. Thighs/Hátak és combok
  - 4. Calves/Lábak
4. Kikapcsolás előtt minden gombot csúsztasson az OFF állásba.
5. A hő aktiválásához nyomja meg a piros színű gombot, újra, ha kisseretné kapcsolni. A LED jelzőfény akkor világít, hogyha a hő be van kapcsolva.
6. A kikapcsoláshoz kapcsoljon minden gombot OFF állásba, majd csak ezután húzza ki a konnektorból.

## **Csatlakozás az adapterhez:**

1. A masszázsmatrac alsó részén található részbe csatlakoztassa a tápkábelt.
2. Ellenőrizze, hogy a távirányítón minden gomb OFF állásba legyen kapcsolva, ha ez megtörtént a hálózati adaptert csatlakoztassa a konnektorba.
3. Aktiváláshoz csúsztassa a választott masszázsterület gombját a LO(alacsony)/HI(magas) állásba.
4. Használat után kapcsolja a gombokat OFF állásba, majd húzza ki a fali konnektorból.